

# Elektronische Parkwertkarte Europark

## Anleitungen Grundfunktionen

### Wichtigste Eigenschaften

Die programmierbare elektronische Parkwertkarte Europark erlaubt die Bezahlung jeder Parkgebühr, die über Tasten ausgewählt und auf dem Display des Gerätes angezeigt wird.

Mit den zwei Peiltasten wird die Gebühr gewählt und mit der dritten Taste wird das Gerät ein- und ausgeschaltet. Für jeden gewählten Tarif wird das Restguthaben auf der Karte in Form der noch zu nutzenden Parkzeit in Stunden angegeben (berechnet aufgrund des gewählten Tarifs). Das Display zeigt vom Einschalten bis zum Ausschalten außerdem die genutzte Parkzeit in Stunden und Minuten.

### Das Display

Das Display ist in zwei Bereiche unterteilt:

1. Ein Bereich zeigt die eingestellte Parkgebühr. Die drei großen Ziffern zeigen die Parkgebühr (in Euro) mit zwei Dezimalstellen (je nach anfälligen Tarifen).
2. Der zweite Bereich zeigt das mit der eingestellten Parkgebühr zur Verfügung stehende Parkzeitguthaben. Der Bereich besteht aus vier kleinen Ziffern, von denen die oberen die zur Verfügung stehenden Stunden und die unteren die Minuten angeben.

### Die Tasten

1. Taste "Pfeil nach UNTEN" (in der Folge Taste "ABWÄRTS"), links: Verringerung der Parkgebühr
2. Taste "C / Ein / Aus" (in der Folge Taste "C"), in der Mitte: Einschalten und Aktivierung der Funktionen
3. Taste "Pfeil nach OBEN" (in der Folge Taste "AUFWÄRTS"), rechts: Erhöhung der Parkgebühr.

### Normale Parkzeit

Aktivierung der Standardparkzeit

1. Parkkarte einschalten (drücken der Taste C): Anzeige des Stundentarifs
2. Einstellung des Stundentarifs (mit den Pfeiltasten AUFWÄRTS und ABWÄRTS)



3. Drücken der Taste C für mindestens 1 Sekunde: nach ungefähr 1 Sekunde verschwindet das Zeitguthaben auf dem Display und es wird nur die eingestellte Parkgebühr angezeigt (hört man die Taste C auf zu drücken, bevor das Zeitguthaben erlischt, also kürzer als 1 Sekunde, bleibt die Karte im Hauptmenü mit gleichzeitiger Anzeige der Gebühr und des Guthabens)
4. Auslassen der Taste C (es erscheint nur die eingestellte Parkgebühr): die Standardparkzeit ist aktiviert. Abwechselnd zeigt das Display die Parkdauer (in Stunden und Minuten, die übereinander stehenden Ziffern) und die eingestellte Parkgebühr (die Ziffern mit Dezimalstellen).

Das Zeitguthaben verringert sich mit jeder Minute Parkzeit. Die ersten 59 Sekunden sind kostenlos, wenn also der Nutzer die Funktion innerhalb dieser Zeitspanne unterbricht, entstehen keine Kosten. Mit Ablauf der ersten Minute wird die Minute oder die Mindestzeit in Minuten in Abrechnung gebracht (auch für angebrochene Minuten), je nach Einstellung der Karte. Der Kunde bezahlt somit nur die effektive Parkzeit.

#### Deaktivierung Standardparkzeit

Das Gerät wird durch Druck auf eine der drei Tasten C, AUFWÄRTS, ABWÄRTS abgeschaltet (wenn es in Funktion ist). Das Display zeigt dann die Parkgebühr und das beim Abschalten aktuelle Zeitguthaben an.

## Elektronische Parkwertkarte Europark Anleitungen erweiterte Funktionen

### Einstellung der Parkzeitdauer

Damit kann auf der elektronischen Parkwertkarte eine bestimmte Parkzeitdauer eingestellt werden, nach der sich das Gerät automatisch abschaltet.

Diese Funktion ist von Vorteil, wenn man, zum Beispiel, ab 19:00 Uhr parkt und die Zeit für die Entrichtung der Parkgebühr und 20:00 Uhr endet, aber eine Parkzeit von mehr als einer Stunde vorgesehen ist.

1. Parkwertkarte einschalten (auf Taste C drücken)
2. Parkgebühr einstellen (mit den Pfeiltasten AUFWÄRTS und ABWÄRTS)
3. Taste C 6 Sekunden lang drücken. Nach 6 Sekunden erscheint auf dem Display die eingestellte Parkgebühr und vier Linien für das Zeitguthaben: die 4 Linien zeigen dem Nutzer, dass er im "Einstellungsmodus" ist.
4. Mit Drücken der Taste ABWÄRTS gelangt man in die Einstellung "Parkzeitdauer". Auf dem Display verschwindet die Parkgebühr und beim Zeitguthaben erscheint fix 00h30'. Die angezeigte Zeitspanne ist die nach Aktivierung des Gerätes ablaufende Parkzeit, nach der sich das Gerät automatisch abschaltet und Zahlung der Parkgebühr endet.



5. Mehrmaliges Drücken der Taste ABWÄRTS: auf dem Display wird die Parkzeitdauer um jeweils 30 Minuten gesteigert bis zu maximal 16 Stunden. Danach gibt es noch zwei Schritte: 24 Stunden und die Position P (unbegrenzte Dauer). Drückt man in Position P wieder die Taste ABWÄRTS beginnt die Zeiteinstellung wieder mit 30 Minuten. Auch in diesem Fall ist die angezeigte Zeitspanne die nach Aktivierung des Gerätes ablaufende Parkzeit, nach der sich das Gerät automatisch abschaltet und Zahlung der Parkgebühr endet.

Wird zwei Minuten lang keine Taste gedrückt, schaltet sich die Parkwertkarte ab und die durchgeführten Einstellungen werden gelöscht.

6. Taste C drücken: die Parkzeitdauer ist eingestellt (eingestellte Zeitspanne nach Aktivierung des Gerätes, nach der sich das Gerät automatisch abschaltet und Zahlung der Parkgebühr endet). Auf dem Display erscheint das restliche Zeitguthaben und die eingestellte Parkgebühr.
7. Taste C für mindestens 1 Sekunde drücken: nach ungefähr 1 Sekunde verschwindet das Zeitguthaben auf dem Display und es wird nur die eingestellte Parkgebühr angezeigt (hört man die Taste C auf zu drücken, bevor das Zeitguthaben erlischt, also kürzer als 1 Sekunde, bleibt die Karte im Hauptmenü mit gleichzeitiger Anzeige der Gebühr und des Guthabens).
8. Auslassen der Taste C (es erscheint nur die eingestellte Parkgebühr): es läuft unter Berücksichtigung der eingestellten Parkzeitdauer die Parkzeit ab. Abwechselnd zeigt das Display die Parkdauer. Die erste Minute wird nicht berechnet  
Nach Ablauf der eingestellten Parkzeitdauer endet auch die Bezahlung der Parkgebühr und das Display zeigt Linien an der Stelle der Gebühr. Die Parkzeit wird auf Null gestellt und die Zeit gezählt. Die kleinen Ziffern blinken. Nach 16 Stunden stellt sich die Parkwertkarte automatisch ab.
9. Bei Drücken einer der drei Tasten (C, AUFWÄRTS, ABWÄRTS) wird das Verfahren gestoppt und die vorgenommenen Einstellungen annulliert. Das Display zeigt dann das Zeitguthaben und die eingestellte Parkgebühr an.

## **Einstellung automatische Aktivierung**

Mit dieser Funktion kann man die Berechnung der Parkzeit ab einem bestimmten Zeitpunkt ab Einstellung der Parkwertkarte starten (zum Beispiel, wenn man ab 7:00 Uhr parkt, aber der Parkplatz erst ab 8:00 Uhr gebührenpflichtig ist).

1. Parkwertkarte einschalten (auf Taste C drücken)
2. Parkgebühr einstellen (mit den Pfeiltasten AUFWÄRTS und ABWÄRTS)
3. Taste C 6 Sekunden lang drücken. Nach 6 Sekunden erscheint auf dem Display die eingestellte Parkgebühr und vier Linien für das Zeitguthaben: die 4 Linien zeigen dem Nutzer, dass er im "Einstellungsmodus" ist.



4. Mit Drücken der Taste AUFWÄRTS gelangt man in die Einstellung “automatische Aktivierung”. Auf dem Display verschwindet die Parkgebühr und beim Zeitguthaben erscheint blinkend 00h30'. Die blinkende Zeitspanne ist das Zeitintervall nach Aktivierung des Gerätes, ab dem die Parkgebühr berechnet wird (d.h. Beginn der Standardfunktion der Parkuhr mit der eingestellten Parkgebühr).
5. Mehrmaliges Drücken der Taste AUFWÄRTS: auf dem Display beginnt das Zeitguthaben zu blinken und um jeweils 30 Minuten gesteigert bis zu maximal 16 Stunden. Drückt man die Taste AUFWÄRTS noch einmal beginnt die Zeiteinstellung wieder mit 30 Minuten. Auch in diesem Fall ist die gezeigte blinkende Zeiteingabe die die Zeitspanne, nach der nach Aktivierung des Gerätes die Bezahlung der Parkgebühr beginnt (d.h. Beginn der Standardfunktion der Parkuhr mit der eingestellten Parkgebühr).  
Wird zwei Minuten lang keine Taste gedrückt, schaltet sich die Parkwertkarte ab und die durchgeführten Einstellungen werden gelöscht.
6. Taste C drücken: die automatische Aktivierung ist eingestellt (eingestellte Zeitspanne nach Aktivierung des Gerätes, ab der die Parkgebühr berechnet wird, d.h. Beginn der Standardfunktion der Parkuhr mit der eingestellten Parkgebühr). Auf dem Display erscheint das restliche Zeitguthaben und die eingestellte Parkgebühr.
7. Taste C für mindestens 1 Sekunde drücken: nach ungefähr 1 Sekunde verschwindet das Zeitguthaben auf dem Display und es wird nur die eingestellte Parkgebühr angezeigt (hört man die Taste C auf zu drücken, bevor das Zeitguthaben erlischt, also kürzer als 1 Sekunde, bleibt die Karte im Hauptmenü mit gleichzeitiger Anzeige der Gebühr und des Guthabens).
8. Auslassen der Taste C (es erscheint nur die eingestellte Parkgebühr): auf dem Display erscheint die Parkgebühr und bei den vier kleinen Ziffern die eingestellte, blinkende Aktivierungszeit. Die blinkende Zeitspanne ist das Zeitintervall nach Aktivierung des Gerätes, ab dem die Parkgebühr berechnet wird (d.h. Beginn der Standardfunktion der Parkuhr mit der eingestellten Parkgebühr). Nach dem Ablauf der eingestellten Einschaltzeit beginnt die Berechnung mit der Anzeige der Parkdauer und des Tarifs, die wechselnd blinken (siehe auch Einstellung der Standardparkzeit).
9. Bei Drücken einer der drei Tasten (C, AUFWÄRTS, ABWÄRTS) wird das Verfahren gestoppt und die vorgenommenen Einstellungen annulliert. Das Display zeigt dann das Zeitguthaben und die eingestellte Parkgebühr an.